



P.L. : 1013-H01

Valide
Remplace

Septembre 2021
Mars 2021

PIECES DETACHEES
POMPES
H-FLO 25 S - H-FLO 40 S - H-FLO 50 S
H-FLO 65 S - H-FLO 65 HP

Conserver la liste de pièces détachées avec la Notice d'instructions.

Pour commander des pièces de rechange, indiquer le(s) Référence(s) désirée(s).

◆ Ensembles de pièces ou pièces seules pouvant être fournis.

CVT : FKM enrobé FEP


Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tél : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17


contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

H-FLO 25 S - H-FLO 40 S - H-FLO 50 S - H-FLO 65 S - H-FLO 65 HP

Pompe Standard & Enveloppe



H-FLO 25 S - H-FLO 40 S - H-FLO 50 S - H-FLO 65 S - H-FLO 65 HP Transmission



H-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320956		
39100	◆	TUBULURE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320957		
39100	◆	TUBULURE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320955		
39100	◆	TUBULURE H FLO 25 - RACCORDS SMS	1	AUX320954		
39100	◆	TUBULURE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320958		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320969		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320970		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320968		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS SMS	1	AUX320967		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320971		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320975		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320976		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320974		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 25 - RACCORDS SMS	1	AUX320973		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320977		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 25 S	1	AUX320981		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX321006	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX242327		●
39304A		VIS	(7)			
39304B		VIS	(4)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320979	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320980	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320978	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(1)			●
39306		JOINT	(1)			●
39401	◆	FOND H FLO 25 - RACCORD CLAMP ASME BPE-2009	1	AUX320921		
39401	◆	FOND H FLO 25 - RACCORD DIN11864	1	AUX320923		
39401	◆	FOND H FLO 25 - RACCORD CLAMP ISO 2852	1	AUX320922		
39401	◆	FOND H FLO 25 - RACCORD DIN11851	1	AUX320920		
39401	◆	FOND H FLO 25 - RACCORD SMS	1	AUX320919		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320950		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320951		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320949		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS SMS	1	AUX320948		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 25 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320952		
39401	◆	FOND POLI H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320927		
39401	◆	FOND POLI H FLO 25 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320928		
39401	◆	FOND POLI H FLO 25 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320926		
39401	◆	FOND POLI H FLO 25 - RACCORDS SMS	1	AUX320925		
39401	◆	FOND POLI H FLO 25 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320929		

H-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 25 S COMPLETE :	1	AUX320990	■	●
		SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET				
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320991	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320992	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320993	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320994	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320996	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX320997	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320998	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX321000	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX321002	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX321004	■	●
		AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320999	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX321001	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX321003	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX321005	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320982		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320995		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320983		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

H-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure	
39100	◆	TUBULURE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320643			
39100	◆	TUBULURE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320644			
39100	◆	TUBULURE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320642			
39100	◆	TUBULURE H FLO 40 - RACCORDS SMS	1	AUX320641			
39100	◆	TUBULURE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320645			
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320750			
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320751			
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320749			
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS SMS	1	AUX320748			
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320752			
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320832			
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320833			
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320831			
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 40 - RACCORDS SMS	1	AUX320830			
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320834			
39101		TUBULURE	(1)				
39108		PATTE	(1)				
39109		VIS	(2)				
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)				
39704A		SUPPORT	(1)				
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 40 S	1	AUX320661			
39105		GOUJON	(6)				
39106		ECROU BORGNE	(8)				
39107		GOUJON	(2)				
39111		GOUJON	(4)				
39115		ECROU BORGNE	(4)				
39149		VIS	(4)				
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX320662	■	●	
39118		INDEXEUR	(1)				
39119		VIS	(2)				
39201		CYLINDRE	(1)				
39210		VIS	(1)				
39301		PISTON	(1)				
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX240594			
39304A		VIS	(10)			●	
39306		VIS	(2)				
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320647	■		
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320648			
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320646			
39113		JOINT	(1)				
39113A		JOINT	(1)				
39205		JOINT	(1)				
39305		JOINT	(2)				
39401	◆	FOND H FLO 40 RACCORD CLAMP ASME BPE-2009	1	AUX320638			
39401	◆	FOND H FLO 40 RACCORD DIN11864	1	AUX320639			
39401	◆	FOND H FLO 40 RACCORD CLAMP ISO 2852	1	AUX320588			
39401	◆	FOND H FLO 40 RACCORD DIN11851	1	AUX320637			
39401	◆	FOND H FLO 40 RACCORD SMS	1	AUX320636			
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320738			
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320739			
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320737			
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS SMS	1	AUX320736			
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 40 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320740			
39401	◆	FOND POLI H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320821			
39401	◆	FOND POLI H FLO 40 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320822			
39401	◆	FOND POLI H FLO 40 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320820			
39401	◆	FOND POLI H FLO 40 - RACCORDS SMS	1	AUX320819			
39401	◆	FOND POLI H FLO 40 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320823			

H-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 40 S COMPLETE : SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :	1	AUX320243	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320649	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320650	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320651	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320652	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320867	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :	1	AUX320868	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320869	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320871	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320873	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320875	■	●
39596	◆	AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320870	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320872	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320874	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320876	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320246		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

H-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320212		
39100	◆	TUBULURE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320213		
39100	◆	TUBULURE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320211		
39100	◆	TUBULURE H FLO 50 - RACCORDS SMS	1	AUX320210		
39100	◆	TUBULURE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320214		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320725		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320726		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320724		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS SMS	1	AUX320723		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320727		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320847		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320848		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320846		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 50 - RACCORDS SMS	1	AUX320845		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320849		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISserie TUBULURE_FOND G_H FLO 50 S	1	AUX320236		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX320209	■	●
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX240325		
39304A		VIS	(8)			●
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320186	■	●
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320187		
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320185		
39113		JOINT	(1)			
39113A		JOINT	(1)			
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			
39401	◆	FOND H FLO 50 RACCORD CLAMP ASME BPE-2009	1	AUX320600		
39401	◆	FOND H FLO 50 RACCORD DIN11864	1	AUX320232		
39401	◆	FOND H FLO 50 RACCORD CLAMP ISO 2852	1	AUX320231		
39401	◆	FOND H FLO 50 RACCORD DIN11851	1	AUX320229		
39401	◆	FOND H FLO 50 RACCORD SMS	1	AUX320228		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320713		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320714		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320712		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS SMS	1	AUX320711		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 50 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320715		
39401	◆	FOND POLI H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320837		
39401	◆	FOND POLI H FLO 50 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320838		
39401	◆	FOND POLI H FLO 50 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320836		
39401	◆	FOND POLI H FLO 50 - RACCORDS SMS	1	AUX320835		
39401	◆	FOND POLI H FLO 50 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320839		

H-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 50 S COMPLETE : SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :	1	AUX320115	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320552	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320553	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320556	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320557	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320877	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :	1	AUX320878	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320879	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320881	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320883	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320885	■	●
39596	◆	AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320880	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320882	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320884	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320886	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320116		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

H-FLO 65 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320131		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320169		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320129		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320127		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320172		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320775		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320776		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320774		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320773		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320777		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320862		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320863		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320861		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320860		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320864		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 S	1	AUX319913	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD DIN11864	1	AUX320174		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD CLAMP ISO 2852	1	AUX320171		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD CLAMP ASME BPE-2009	1	AUX320602		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD DIN11851	1	AUX320134		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD SMS	1	AUX320133		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320762		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320763		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320761		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320760		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320764		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320852		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320853		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320851		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320850		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320854		

H-FLO 65 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS _ BAGUE PALIER	1	AUX319683		
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

H-FLO 65 HP

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320131		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320169		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320129		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320127		
39100	◆	TUBULURE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320172		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320775		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320776		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320774		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320773		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320777		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320862		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320863		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320861		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320860		
39100	◆	TUBULURE POLIE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320864		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 HP	1	AUX319947	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD DIN11864	1	AUX320174		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD CLAMP ISO 2852	1	AUX320171		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD CLAMP ASME BPE-2009	1	AUX320602		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD DIN11851	1	AUX320134		
39401	◆	FOND H FLO 65 RACCORD SMS	1	AUX320133		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320762		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320763		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320761		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320760		
39401	◆	FOND ENVELOPPE H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320764		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ASME-BPE	1	AUX320852		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS CLAMP ISO 2852	1	AUX320853		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS DIN 11851	1	AUX320851		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS SMS	1	AUX320850		
39401	◆	FOND POLI H FLO 65 - RACCORDS DIN 11864	1	AUX320854		

H-FLO 65 HP

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS _ BAGUE PALIER	1	AUX319683		
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés